

Montage- samt drift- og vedligeholdelsesvejledning for brandpartier produceret af

Pyro3

Februar 2012 - udgave 1



Modtagelse

Ved modtagelse og videre håndtering af Pyro3's elementer skal der benyttes hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader. Brandpartier kan være meget tunge.

Det kontrolleres, at elementerne har den korrekte størrelse, samt at den foreskrevne fugebredde kan overholdes. Såfremt dette ikke er tilfældet skal byggeledelsen kontaktes for at fremskaffe de korrekte fugebredder. Generelt kræver alle elementer fra Pyro3 min. 10 mm og max. 20 mm afstand mellem bygningsdel og karm. (fig. 1)

Straks ved levering kontrollerer køber, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, meddeler køber dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte til sælger. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

Opbevaring

Forkert opbevaring i byggeperioden, som medfører længerevarende fugtpåvirkning, kan beskadige de færdige overflader. Alle elementer skal derfor opbevares indendørs, beskyttet imod frost, (-10 / + 45 C), fugt, regn, sne, direkte sollys/ UV stråling, tilsmudsning, og anden overlast.

Montage

Elementerne må først monteres, når bygningen er sikret imod vejrliget på såvel tag som facader.

For elementer til vådrum og udvendig brug bør der umiddelbart efter montage udføres fuger omkring elementerne.

Er dette ikke muligt skal der sikres, at elementerne ikke op fugtes utilsigtet, dette gælder også indefra kommende byggefugt (kondens).

Vælger man at afdække elementerne skal dette ske således at overflader og glas ikke lider overlast.

Elementerne kan og må ikke optage laster fra den øvrige bygning. Dette gælder også i kortere perioder.

Det er af stor betydning for partiets brandtekniske egenskaber at det bliver monteret korrekt og det er montørens ansvar at monteringsvejledningen følges.

Placer elementet i indbygningshullet, og fastgør det i lod og vage med lange kiler i alle hjørner både lodret og vandret.

Det er vigtigt at sidekarme er understøttet enten på fast gulv eller med opklodsning. Monter opklodsning bag alle karmskruer.

Bundstykker i døre skal mellem understøttes pr. max. 450 mm. Elementforside må ikke placeres længere fremme end forkant mur/væg.

Før fastskruning tjekkes åbnefunktioner samt fugebredder og justeres om nødvendigt.

Afstanden mellem karm og dørblad skal være 3 mm +/- 1,5 mm. (fig. 1)

Ved døre uden bundstykke max. 6 mm mellem gulv og dørblad. (fig. 2)

Elementet fastskrues med minimum 7,2 x 112 mm karmskrues gennem karm ind i fast væg pr. max. 660 mm i sidekarm og 1200 mm i top og bund. (fig. 3)

Fuger mellem karm og væg udfyldes helt med stenuld. Stoppes fast uden at karmen presses.

Efter montage, rengøres false og beslag med en blød kost, klud eller støvsuger med blød børste. Den medleverede reparationsmaling anvendes til evt. skader i overfladen.

Drift og Vedligeholdelse vejledning

Efter behov aftørres partier med en fugtig klud opvredet i sæbevand eller almindelige, milde rengøringsmidler. Der aftørres slutteligt med en hårdt opvredet klud, så der ikke står overskydende fugt på overfladen.

Hængsler smøres efter behov med en dråbe syrefri olie. Låse smøres ikke. Bundstykker i hårdt træ behandles med hårdtræsolie efter behov.

Rudemærkater afrenses med rensed benzol, og derefter skrubes pletten af med et barberblad. Eventuelt harpiksudtræk fjernes ved at gnide og polere overfladen med en spritklud og efterbehandle med en tør klud.

Pyro's elementer produceres således, at overholder - DS 1052.2 og er testet efter de nye Europæiske standarder, EN 1634-1.

Der gives garanti på elementer og glas efter gældende regler. Vejledningens anvisninger skal følges i deres helhed for, at opretholde produktgarantien.

Glasudskiftning: Pyro3 anbefaler, at man lader dette udføre af fagfolk, da forkert udført isætning medfører bortfald af garantien.